


Programmere vindsensoren Eolis WireFree io i motoren(e)



Trykk på **PROG** i 2 sek. på Easy Sun io til den grønne dioden lyser.
Alle programmerte motorer svarer.

Velg alle produkter med piltastene.
(Er det f.eks. 3 motorer, står det 3 nederst til venstre i displayet).

Trykk på **my** til lysdioden lyser grønt med fast lys.
Slipp deretter knappen.

Alle produkter gjør en kort opp- og nedbevegelse.

Trykk kort på **PROG** på Eolis WireFree io. Alle produkter gjør en kort opp- og nedbevegelse.



Trykk 5 sekunder på **my** for å avslutte
– Vindsensoren er nå programmert i samtlige motorer.
Alle produkter der vindsensoren er programmert gjør en opp- og nedbevegelse.

Programmere vindsensoren Eolis 3D WireFree io i en motor



Trykk på **PROG** i 2 sek. på Easy Sun io til den grønne dioden lyser.
Alle programmerte motorer svarer.

Velg den motor der Eolis 3D skal legges inn.

Trykk på **my** til lysdioden lyser grønt med fast lys.
Slipp deretter knappen.

Motoren gjør en kort opp- og nedbevegelse.

Trykk kort på **PROG** på Eolis 3D WireFree io. Motoren gjør en kort opp- og nedbevegelse.



Trykk 5 sekunder på **my** for å avslutte
– Vindsensoren er nå programmert i motoren.
Motoren der vindsensoren er programmert gjør en opp- og nedbevegelse.

Legge inn Eolis WireFree io i fjernkontrollen Easy Sun io (2-veis)

Eolis WireFree io



Sett
Sensorbox io i
et veggstøpsel.



Trykk på **PROG** til
lysdioden lyser.



Trykk kort på **PROG** på fjern-
kontrollen Easy Sun io – en firkant
blinker i displayet – ferdig når den
går tilbake til brukermodus.

Vindsensoren er nå innlagt i Easy Sun io!

Stille inn grenseverdiene på vindsensoren Eolis WireFree io 3 forskjellige grenseverdier kan stilles inn avhengig av sluttprodukt



1. Trykk på "sol"-knappen i ca. 4 sekunder (en vindkonus vises og en markise blinker).
2. Trykk kort på "sol"-knappen (markise-ikonet slutter å blinke).
3. Trykk på piltastene for å regulere vindgrenseverdien for markiser.
4. Trykk kort på "sol"-knappen (persienne-ikonet blinker).
5. Trykk kort på "sol"-knappen (persienne er valgt og slutter å blinke).
6. Trykk på piltastene for å regulere vindgrenseverdien for persiener.
7. Trykk kort på "sol"-knappen (screen-ikonet blinker).
8. Trykk kort på "sol"-knappen (screen er valgt og slutter å blinke).
9. Trykk på piltastene for å regulere vindgrenseverdien for screens.
10. Trykk på "sol"-knappen i cirka 3 sekunder for å avslutte.

Ni forskjellige grenseverdier for Vind: 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15 og 18 m/sek.